

350B光束图案三合一通道表

标准模式	精简模式	DMX值	通道功能	
Standard mode	Simple mode	DMX Value	Function	
1	1	0-255	Pan	X轴
2	*	0-255	Pan Low	X轴微调
3	2	0-255	Tilt	Y轴
4	*	0-255	Tilt Low	Y轴微调
5	3	0-255	P/T Speed	X Y轴调速
6	4		Macro function	宏功能
		0-19	Reserve	空
		20-24	230W power	节能模式 (230W)
		25-29	350W power	正常模式 (350W)
		30-49	Reserve	空
		50-59	Reserve	空
		60-69	Reserve	空
		70-79	P/T Rotate Off Light	X Y轴转动时切光
		80-89	P/T Rotate On Light	X Y轴转动时不切光
		90-99	Reserve	空
		100-109	Reserve	空
		110-119	Reserve	空
		120-129	Reserve	空
		130-139	Lamp	控台亮泡
		140-149	P/T Reset	X Y轴复位
		150-189	Effect Reset	效果复位
		190-199	Reserve	空
		200-209	whole Reset	灯具复位
		210-229	Reserve	空
		230-239	Lamp Off	控台灭泡
240-255	Reserve	空		
7	5		Macro Colour	颜色宏
		0-127	Linear Colour	白光+13个色片
		128-129	white	白光
		130-134	Colour 1	颜色-1
		135-138	Colour 2	颜色-2
		139-143	Colour 3	颜色-3
		144-147	Colour 4	颜色-4
		148-152	Colour 5	颜色-5
		153-157	Colour 6	颜色-6
		158-161	Colour 7	颜色-7
		162-166	Colour 8	颜色-8
		167-171	Colour 9	颜色-9
		172-176	Colour 10	颜色-10
		177-180	Colour 11	颜色-11
		181-185	Colour 12	颜色-12
		186-189	Colour 13	颜色-13
		190-220	FAST ROTATION - SLOW ROTATION	顺时针彩虹快到慢
		221-224	STOP	停止
		225-255	SLOW ROTATION - FAST ROTATION	逆时针彩虹慢到快

8	*	0-255	Colour Fine	颜色微调
9	6		Gobo 1	固定图案
		0-3	white	白光
		4-9	Gobo 1	图案 1
		10-15	Gobo 2	图案 2
		16-21	Gobo 3	图案 3
		22-27	Gobo 4	图案 4
		28-33	Gobo 5	图案 5
		34-39	Gobo 6	图案 6
		40-45	Gobo 7	图案 7
		46-51	Gobo 8	图案 8
		52-57	Gobo 9	图案 9
		58-63	Gobo 10	图案 10
		64-69	Gobo 11	图案 11
		70-75	Gobo 12	图案 12
		76-81	Gobo 13	图案 13
		82-87	Gobo 14	图案 14
		88-95	Gobo 1 Jitter	图案 1抖动
		96-103	Gobo 2 Jitter	图案 2抖动
		104-111	Gobo 3 Jitter	图案 3抖动
		112-119	Gobo 4 Jitter	图案 4抖动
		120-127	Gobo 5 Jitter	图案 5抖动
		128-135	Gobo 6 Jitter	图案 6抖动
		136-143	Gobo 7 Jitter	图案 7抖动
		144-151	Gobo 8 Jitter	图案 8抖动
		152-159	Gobo 9 Jitter	图案 9抖动
		160-167	Gobo 10 Jitter	图案 10抖动
		168-175	Gobo 11 Jitter	图案 11抖动
		176-183	Gobo 12 Jitter	图案 12抖动
		184-191	Gobo 13 Jitter	图案 13抖动
		192-199	Gobo 14 Jitter	图案 14抖动
		200-201	white	白光
		202-227	FAST ROTATION - SLOW ROTATION	顺时针流水快到慢
228-229	STOP	停止		
230-255	SLOW ROTATION - FAST ROTATION	逆时针流水慢到快		
10	7		Gobo 2	旋转图案
		0	S white	小白光
		1-4	L white	大白光
		5-8	Gobo 2 -1	旋转图案-1
		9-12	Gobo 2 -2	旋转图案-2
		13-16	Gobo 2 -3	旋转图案-3
		17-20	Gobo 2 -4	旋转图案-4
		21-24	Gobo 2 -5	旋转图案-5
		25-28	Gobo 2 -6	旋转图案-6
		29-32	Gobo 2 -7	旋转图案-7
		33-36	Gobo 2 -8	旋转图案-8
		37-40	Gobo 2 -9	旋转图案-9
		41-48	Gobo 2 -1 Jitter	动图1抖动
		49-56	Gobo 2 -2 Jitter	动图2抖动
		57-64	Gobo 2 -3 Jitter	动图3抖动
		65-72	Gobo 2 -4 Jitter	动图4抖动
		73-80	Gobo 2 -5 Jitter	动图5抖动
		81-88	Gobo 2 -6 Jitter	动图6抖动
89-96	Gobo 2 -7 Jitter	动图7抖动		
97-104	Gobo 2 -8 Jitter	动图8抖动		

		105-112	Gobo 2 -9 Jitter	动图9抖动
		113-119	L white	大白光
		120-185	FAST ROTATION - SLOW ROTATION	动图图案盘正向旋转由快到慢
		186-189	STOP	旋转停止
		190-255	SLOW ROTATION - FAST ROTATION	动图图案盘反向旋转由慢到快
11	8		Gobo2/Rot	图案自转
		0-127	Rotation	索引定位
		128-190	FAST ROTATION - SLOW ROTATION	逆时针由快到慢流水
		191-192	STOP	停止
		193-255	SLOW ROTATION - FAST ROTATION	顺时针由慢到快流水
12	*	0-255	Gobo2/Rot Fine	图案2自转微调
13	9		Prism	棱镜
		0-63	empty	无棱镜
		64-127	Prism-1	棱镜1
		128-191	Prism-2	棱镜2
		192-255	Prism-1/Prism-2	棱镜1+棱镜2
14	10		Prism-1/Rot	棱镜-1自转
		0-127	Rotation	索引
		128-189	FAST ROTATION - SLOW ROTATION	顺时针由快到慢流水
		190-192	STOP	空
		193-255	SLOW ROTATION - FAST ROTATION	逆时针由慢到快流水
15	11		Prism-2/Rot	棱镜-2自转
		0-127	Rotation	索引
		128-189	FAST ROTATION - SLOW ROTATION	顺时针由快到慢流水
		190-192	STOP	空
		193-255	SLOW ROTATION - FAST ROTATION	逆时针由慢到快流水
16	12		Frost	雾化
		0-64	Reserve	空
		65-255	Linear Frost	线性雾化
17	13		Zoom	放大
		0-255	Linear Zoom	线性放大
18	*	0-255	Zoom Fine	放大微调
19	14	0-255	Focus	调焦
20	*	0-255	Zoom Low	调焦微调
21	*	0-255	Reserve	空
22	15		Shutter	频闪
		0-31	Closed	闭光
		32-63	Open	开光
		64-95	SLOW - FAST	频闪由慢到快
		96-127	Open	开光
		128-143	FAST STROBE-SLOW STROBE	快开慢关, 又慢到快
		144-159	SLOW STROBE - FAST STROBE	快关慢开, 由快到慢
		160-191	Open	开光
		192-223	RANDOM SLOW - FAST	随机频闪, 频率由慢到
		224-255	Open	开光
23	16		Dimmer	调光
		0-255	Linear Dimmer	线性调光
24	*		Reserve	空